

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

Le système de chronométrage Freelap® repose sur l'émission et la détection de champs électromagnétiques, et se compose principalement de 4 éléments:



LE TRANSPONDEUR

Porté par le pilote, il mesure les intervalles de temps entre chaque balise.



LE RELAI

Il reçoit les données du transpondeur, les enregistre, et les transmet via Bluetooth sur votre appareil mobile et votre LED Display.



LES BALISES

Disposées le long du parcours, elles sont codées (START=départ, LAP=intermédiaire, FINISH=arrivée) et émettent des champs électromagnétiques.



L'APPLICATION MYFREELAP

Dès le franchissement de la balise d'arrivée, les données sont instantanément transmises par Bluetooth et enregistrées sur votre appareil mobile via l'application MyFreelap. Elles peuvent aussi être consultées ultérieurement sur ordinateur à l'adresse: app.freelap.com.

01. FIXEZ VOTRE FXCHIP



Fixez le FxChip à l'élastique du masque du pilote à l'aide de sa bande velcro. Il doit impérativement être centré à l'arrière du casque, positionné verticalement, face tournée vers l'extérieur.

Le FxChip s'active lorsqu'il est en mouvement et s'éteint après 10 minutes d'inactivité.

02. PLACEZ VOTRE RELAIS ET VOS BALISES



Relay Coach BLE

- ▶ Enclenchez le Relay Coach BLE: appuyez sur le bouton Power.
- ▶ Clippez le Relay Coach BLE à son trépied et placez-le 10 mètres après la balise fin.

PowerUnit & SpaceUnit

- ▶ Enclenchez la balise: appuyez 2s sur le bouton Power.
- ▶ Appuyez sur le bouton Set pour sélectionner le mode Tx.

Effectuez des pressions courtes sur le bouton Power pour sélectionner le code désiré: START / LAP (intermédiaire) / FINISH.

- ▶ Placez la balise au sol au bord du circuit, parallèlement à la piste, logo Freelap tourné vers la piste. Elle doit être placée à maximum 6m du passage du pilote.



- Les balises doivent être espacées de 0,7 seconde minimum.
- Maximum 11 balises sur votre trajectoire.



03. PLACEZ VOTRE LED DISPLAY (optionnel)

- ▶ Insérez le trépied dans l'encoche préformée de l'écran. Placez-le au sol, entre 10m et 50m maximum après la balise FINISH.

- ▶ Allumez l'écran: appuyez sur le bouton ON/OFF. Votre Relay Coach BLE transmet automatiquement les données.



EXEMPLES DE CONFIGURATION

• CONFIGURATION STANDARD AVEC TEMPS INTERMÉDIAIRES



- ▶ Pour une précision optimale, prenez le départ 15m avant la balise de départ.

• CONFIGURATION EN BOUCLE



- ▶ Pour une réception optimale des données, placez votre appareil mobile entre 10m et 50m maximum après la balise FINISH, et à une hauteur d'environ 1m du sol.

+ DE CONFIGURATIONS

Retrouvez toutes les configurations de motocross sur l'application MyFreelap.

04. CRÉEZ VOTRE ENTRAÎNEMENT AVEC MYFREELAP



- ▶ Téléchargez l'application MyFreelap sur votre appareil mobile, et créez votre compte MyFreelap.
- ▶ Depuis l'écran d'accueil:
 - Sélectionnez un Exercice préconfiguré, consultez le tutoriel, et paramétrez votre entraînement selon vos besoins.
 - OU cliquez sur le bouton "Chronométrage Rapide" pour commencer rapidement avec les fonctionnalités de base.
- ▶ Cliquez sur "Démarrer". **Vous êtes prêt à recevoir vos données !**



DOCUMENTATION COMPLÈTE
DE L'APPLICATION MYFREELAP:
www.freelap.com/fr/documentation/application-myfreelap



INFORMATIONS

- **Batteries:** FxChip= CR 2032 - 2000h; Relay Coach BLE= 3.7V 5Ah LiPo rechargeable; PowerUnit= 3.7V 5Ah LiPo rechargeable; LED Display= 12V 8Ah LiPo rechargeable.
- **Garantie:** Freelap® garantit que ses produits sont exempts de défauts de matériaux ou de vices de fabrication pour une durée de deux ans à compter de la date d'achat originale.
- **Service après-vente et contact:** Pour toutes questions, ou assistance sur vos appareils Freelap®, veuillez contacter votre revendeur. www.freelap.com/fr/contact-freelap
- **Conformité:** Les composants électroniques sans fil Freelap® sont conformes aux exigences de la directive 2014/53/UE. www.freelap.com/compliance
- **Sécurité et décharge de responsabilité:** Pour utiliser vos produits en toute sécurité, lisez les notices d'utilisation: www.freelap.com/fr/documentation. Texte intégral de la Sécurité et décharge de responsabilité: www.freelap.com/safety



RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR VOS PRODUITS
FREELAP ET LA DOCUMENTATION SUR LE SITE:
WWW.FREELAP.COM

freelap®
freedom of timing



Av. D.-Jeanrichard 2A - CH-2114 Fleurier - Suisse
+41 (0)32 861 52 42 / sales@freelap.ch

© Freelap SA - Tous droits réservés. Freelap est une marque de Freelap SA, déposée au registre du commerce.
V270225

freelap®
freedom of timing

MOTO
GUIDE DE DÉMARRAGE



Révolutionnez l'entraînement avec Freelap!

Obtenez des données précises sur vos performances et révélez vos progrès. Freelap® permet une large variété de scénarios d'entraînement.